


Anschließen von Tastern

Tasteranschlüsse
1 & 2



Ihr Grid Pad hat zwei Tasteranschlüsse, die sie in Grid konfigurieren können.

Tasteranschlüsse S1 und S2 sind oberhalb mit einem LED Indikator versehen, der bei angeschlossenem Taster aufleuchtet. Der Remote Power Button hat zwei zusätzliche Tasteranschlüsse, S3 und S4.