

Tragegurt befestigen

Um den Tragegurt an Ihrem Talk Pad zu befestigen, ziehen Sie die dünne Schlaufe am Ende des Tragegurts durch die Anbringungspunkte, lösen das Verbindungsstück und schieben es durch die Schlaufe. Stecken Sie das Verbindungsstück wieder ein und wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

