

Systemvoraussetzungen

- IntelliGaze Version 11.3 oder neuer
- ein freier USB-Anschluss und Kabel
- Android-Smartphone mit Version 11 oder neuer