


Zweiter Bildschirm



Der zweite Bildschirm auf der Rückseite des Grid Pads zeigt Ihren Gesprächspartner:innen auf Wunsch Ihre Nachrichten und Symojis.

Der zweite Bildschirm kann in den Grid-Einstellungen, aber auch mit dem Befehl Zweiten Bildschirm einstellen über Ihre Seitensets de-/aktiviert werden.