Geführter Zugriff ohne Home-Button


„Geführter Zugriff“ verhindert, dass der/die Nutzer:in ein Programm beendet bzw. zwischen Programmen wechselt.

Das aktuell ausgeführte Programm (z.B. Grid for iPad) kann in diesem Fall nur mit einem Code beendet werden.

Um *„Geführter Zugriff“* einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

Einstellungen → *Bedienungshilfen* → (Allgemein) *Geführter Zugriff*

- *„Geführter Zugriff“* aktivieren (Schieberegler nach rechts streichen).
- In den Codeeinstellungen einen Code für *„Geführter Zugriff“* festlegen.



- Die Einstellungen beenden und das Programm öffnen, das in *„Geführter Zugriff“* bedient werden soll.
- Drücken Sie 3 x schnell auf den *Ein-/Aus-Knopf* an der Seite des Gerätes. Sie erhalten nun die Möglichkeit den geführten Zugriff über *„Optionen“* individuell anzupassen und so z.B. festzulegen, ob die Lautstärketasten genutzt werden dürfen.



Nach der Auswahl von *„Starten“* oder *„Fortsetzen“* (oben rechts) erscheint kurz die Meldung „Geführter Zugriff gestartet“ auf dem Bildschirm und die gewählte App befindet sich nun im geführten Zugriff.

Geführten Zugriff Starten und Beenden:

Drücken Sie 3 x schnell auf die seitliche Taste (Ein-/Aus Knopf)

HINWEIS: Sie können den geführten Zugriff auch über das iPad Kontrollzentrum starten, (außerhalb des geführten Zugriffs am oberen rechten Bildschirmrand nach unten wischen)

Gerät aus dem geführten Zugriff aufwecken:

Es gibt hier 3 Möglichkeiten:

- Tippen Sie kurz auf die seitliche Taste des Geräts (Ein-Aus-Knopf)
- Tippen Sie kurz auf das Display des Geräts und wischen dann ausgehend von dem weißen Balken am unteren Bildschirmrand von unten nach oben
- Tippen Sie kurz auf das Display des Geräts und wecken das Gerät über den virtuellen Home-Button des „AssistiveTouch“ auf (siehe Spickzettel „AssistiveTouch“).

„Geführter Zugriff“ beenden:

Drücken Sie 3 x schnell den Ein-/Aus-Knopf. Geben Sie Ihren Code ein und wählen Sie oben links „beenden“. Die Meldung „Geführter Zugriff beendet“ erscheint kurz auf dem Bildschirm.