
Taste **Prog** 3 sek. drücken
ein
Programmier Modus ein
Makro Funktion
Taste **E** 3 sek. drücken
Einstell Modus
optional
Drehregler
Zeit WR
Drehregler
Zeit WV
Drehregler
Zeit AV
Drehregler
Zeit Sperre
Taste **L** 2 sek. drücken
ein
aus
Licht Funktion
Taste **B** 2 sek. drücken
ein
aus
Beep Funktion
Taste **A** 2 sek. drücken
ein
aus
Über lagernd Funktion
drücken der jew. Rasttaste
Rastfunktion aus, ein, permanent
Taste **Mak** 3 sek. drücken **ein**
Text schreiben
Taste **Mak** kurz drücken
Belegungs taste drücken
Ausgabeliste
Status
Taste **S** 2 sek.
Makro
Taste **Mak**
Taste **Prog** kurz drücken
aus
Programmier Modus aus